





Knappar - 10 st mönstrade mässingsknappar 14 mm. Kupade med ankare på. Knappraderna har någon gång flyttats för att göra livstycket större, men markering på mönster är där de satt från början.




*Mönstret är uppritat sett från utsidan av livstykets.
Originalen finns hos Ovan sjö Hembygdsförening
Identifikationsnummer XOS 1612*

OBS! Mönstrets storlek enligt original



FODER BAKRE FLÄBBE
Obl. kypertvävt linne
Klipp x2



Samtliga lager ihopstickade med förstygnrader
över hela livstuckket. 3 stygn/cm

knapp

+ Kantband av sämskskinn runt hela livstycyket. Sys med efterstyggn 3 stygn/cm räkta mot räkta ca 3 mm från kant vänd mot insidan & fäst med fjällstyggn 3 stygn/cm (ej invikat kant på insidan).
+ 4 mm av bandet ska vara synligt på båda sidor

FRAMSTYCKE
Ytteryg: Sämskskinn
Klipp 2, en spegelvänc

5 mm sömsmån mellan fläbbarna

De lösa fläbbarna sys med efterstygn i respektive
två 3 stygn/cm innan kantbandet



Fläbb



10 st kupade mässingsknappar
med ankarmönster. Med ögla
bakpå. 14 mm/diameter

AXEL FRAM FODER
Foder: Obløkt linne, kv

Klipp 2 av varje material, ena paret spegelvänt

Tradition

FRAMSTYCKE FODER
oder: Oblekt linne, kypert
Mellanfoder: Halvylle
arje material, ena paret spegelvänt

Klipp mellanfoder helt utan fläbbar

5 mm sömsmån mellan fläbbarna på fodret

FODER SKARV
kypertvävt linne
x2, en spegelvänc

Sömnad görs med vanlig synål och oblekt 35/2 lintråd vaxad med bivax. Använd klämmor istället för knappnålar till sämskskinnet då alla hål blir permanenta.

Bak & Framstycke, sämskskinn - 5 mm sömsmån vid:
A-B, C-D, E-F, J-K, L-M samt mellan fläbbarna. (och vid eventuella egna
skarvar) I övrigt utan sömsmån.

Bak & Framstycke, foder - 1 cm sömsmån vid:

A-B och J-K

G-H och mellan fläbbarna. I övrigt utan sömsmån.


Kantband, ryggremsa & knappremsa: Helt utan sömsmån




Bild på originalets knapp & mellanfoder

1. Sy J-K och L-M samt andra eventuella skarvar i sämskskinnet, efterstygn (3 stygn/cm) räta mot räta. Sy sömmen mitt bak E-F på samma sätt.
2. Sy fast de lösa fläbbarna i framstyckets sämskskinn, efterstygn (3 stygn/cm) räta mot räta.
3. Sy J-K, L-M och G-H i fram- och bakstyckets fodertyg, efterstygn (3 stygn/cm) räta mot räta. Pressa isär sömsnännen. Sy fast de lösa fläbbarna i fodret på samma sätt.
4. Läg framstyckets sämskskinnsdel med avigt mot dig, placera ut mellanfodret, ovanpå, passa ihop markeringarna. skarven J-K ligger bara kant i kant, ingen sömsmån. Läg framstyckets foder i linne ovanpå mellanfodret, med rätsidan mot dig. Nyp ihop runt om med klämmor.
- Förbered bakstycket på samma sätt.
5. Sy stickingarna på framstycket och bakstycket. Sy förstygnet (3 stygn/cm) genom samtliga lager. Raderna är parallella (förutom fram vid knapphålen, se mönster) på ca 1,2-1,4 cm avstånd.

6. Läggt ihop fram- och bakstycket med sämskskinnet rätta mot rätta C-D, sy ihop sämskskinnet med efterstygn (3 stygn/cm). Sy A-B på samma sätt.
7. Se till att fram- och bakstyckets mellanfoder och foder ligger kant i kant vid C-D. Lägga en sämskskinnsremsa över C-D mot livstyckets foder. Sy fast remarna med fällstygn (3 stygn/cm) mot fodret längs med båda längsidorna.
8. Vik in bakstyckets sömsmän sträckan A-B, lägg ovanpå framstycket vars sömsmän läggs under bakstycket. Kasta ihop fodret med fällstygn (3 stygn/cm).
9. Sy fast kanthandet av sämskskinnet rätta mot rätta mot livstyckets sämskskinnsida. Livstycket har kanthand band hela nedkant/överkant/-framkant/ärmhål. Sy efterstygn (3 stygn/cm) 3 mm från kanten (3 stygn/cm) genom samtliga lager. Skarva kanthandet vid behov.
- Vänd mot insidan och sy fast med fällstygn (3 stygn/cm), 4 mm av bandet ska vara synligt på båda sidor.
10. Skär upp knäppåhlen och sy förstärkningen - ett enda långt stygn hela längsida, et 4mm långt stygn på kortsidan två gånger, dvs två stygn uppå på varandra på kortsidan (tråns). Upprepa på nästa lång/kort sida.
- Sy knäppåhlen, knäppåhlstygn (8 stygn/cm) runt längsidorna, 1 stygn vid kortsidorna.
- II. Pryla upp hal för knäpparna och trå igenom änden av knäpparnas sämskskinnsremns genom övre halet i livstycket, från fodersidan. Trå på knappen på remsen och trå remsen tillbaka genom samma hal till avsigdsid och dra åt lite så att knappen sitter stadigt. Upprepa för hela knäppraden.
- Kasta fast remsen mot fodret med fällstygn (2-3 stygn/cm).



Trär



Stickade förstygnsrader

